<u>목차</u>

오디오	입력	및 출력 구성	.2
	1-1	2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성	.2
	1-2	S/PDIF 출력 구성	.4
	1-3	마이크 녹음 구성	.5
	1-4	Voice Recorder 사용	7

오디오 입력 및 출력 구성

1-1 2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성

메인보드는 뒤 패널에 2/4/5.1/7.1-채널^(주의) 오디오를 지원하는 5개의 오디오 책을 지원합니다. 오른쪽 그림은 기본 오디오 책 지정을 나타냅니다.





 4/5.1/7.1 채널 오디오를 구성하려면 Line in 또는 Mic in 잭을 오디오 드라이버를 통해 출력되는 사이드 스피커로 다시 설정해야 합니다.

• 오디오 신호는 전면 및 후면 오디오 연결에 동시에 표시됩니다. 후면 패널 오디오 (HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원)의 음을 소거하려면 다음 페이지의 지침을 참조하십시오.

고음질 오디오(HD 오디오)

HD 오디오에는 여러 고품질 디지털 변환기(DAC)를 포함하며 동시에 처리되는 멀티 오디오 스트림(입력 및 출력)이 가능한 멀티 스트리밍 기능이 있습니다. 예를 들어 사용자는 MP3 음악을 듣고, 인터넷 채팅을 하고, 인터넷을 통해 전화를 거는 등 동시에 여러 작업을 할 수 있습니다.

A. 스피커 구성하기

(다음 지시사항은 Windows 10을 예시 운영 체제로 사용합니다.)

단계 1:

오디오 드라이버를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. Windows 바탕화면에서 알림 영역에 있는 Realtek HD Audio Manager 클릭하여 HD Audio Manager에 액세스합니다.



(주의) 2/4/5.1/7.1-채널 오디오 구성: 다음 다중 채널 스피커 구성을 참조하십시오.

- 2채널 오디오: 헤드폰 또는 라인 출력
- 4채널 오디오: 전면 스피커 출력 및 후면 스피커 출력
- 5.1채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력 및 센터/서브우퍼 스피커 출력
- 7.1채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력, 센터/서브우퍼 스피커 출력 및 사이드 스피커 출력

단계 2:

오디오 장치를 오디오 잭에 연결합니다. The current connected device is가 대화 상자에 표시됩니다. 연결하는 장치 종류에 따라 장치를 선택합니다. OK를 클릭하십시오.



GIGABYT

단계 3:

Speakers 화면에서 Speaker Configuration 탭을 클릭합니다. Speaker Configuration 목록에서 설치하려는 스피커 구성 유형에 따라 Stereo, Quadraphonic, 5.1 Speaker, 또는 7.1 Speaker 를 선택합니다. 그러면 스피커 설정이 완료됩니다.

B. 음향 효과 구성하기

Sound Effects 탭에서 오디오 환경을 구성할 수 있습니다.

C. AC'97 전면 패널 오디오 모듈 사용하기

사용자의 PC 케이스(샤시)가 AC'97 전면 패널 오디오 모듈을 제공할 경우, AC'97 기능을 활성화하려면 Speaker Configuration 탭에 있는 Tool 아이콘 2022 을 클릭합니다. Connector Settings 대화 상자에서 Disable front panel jack detection 을 선택합니다. OK를 클릭하여 완료합니다.



D. 후면 패널 오디오 음소거 (HD 오디오에만 해당)

화면의 오른쪽 하단에 있는 Device advanced settings 아이콘 ♥ 을 클릭하여 Device advanced settings 대화 상자를 엽니다. Mute the rear output device, when a front headphone plugged in 확인란을 선택합니다. OK를 클릭하여 완료합니다.



1-2 S/PDIF 출력 구성

S/PDIF 출력 잭은 최상의 오디오 품질을 얻을 수 있도록 외부 디코더에 오디오 신호를 송신할 수 있습니다.

1. S/PDIF 출력 케이블 연결하기:

S/PDIF 디지털 오디오 신호를 전송하려면 S/PDIF 광케이블을 외부 디코더에 연결하십시오.



S/PDIF 광 케이블에 연결

2. S/PDIF 출력 구성하기:

Digital Output 화면에서 Default Format 탭을 클릭한 다음 샘플 속도 및 비트 수준을 선택하십시오. OK를 클릭하여 완료합니다.



1-3 마이크 녹음 구성

단계 1:

오디오 드라이버를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. Windows 바탕화면에서 알림 영역에 있는 Realtek HD Audio Manager 도를 클릭하여 HD Audio Manager에 액세스합니다.



단계 2:

마이크를 후면 패널의 마이크 입력 잭(분홍색) 또는 전면 패널의 마이크 입력 잭(핑크색)에 연결합니다.그 다음에 마이크 기능을 위해 잭을 구성합니다.

주의: 전면 패널과 후면 패널의 마이크 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.



단계 3:

Microphone 화면으로 갑니다. 녹음 볼륨을 음소거하지 마십시오. 음소거할 경우, 사운드를 녹음할 수 없습니다. 녹화하는 도중 녹화 사운드를 들으려면 재생 볼륨을 음소거하지 마십시오. 볼륨을 중간 레벨로 설정하는 것이 좋습니다.



단계 4:

마이크의 녹화 및 재생 볼륨을 높이려면, Recording Volume 슬라이더의 오른쪽에서 Microphone Boost 레벨을 설정하면 됩니다.



* 스테레오 믹스 사용하기

HD 오디오 관리자가 원하는 녹음 장치를 표시하지 않을 경우 아래 단계를 참조하십시오. 다음 절차는 스테레오 믹스(컴퓨터의 사운드를 녹음하려 할 때 필요할 수 있는) 활성화 방법을 설명합니다.

단계 1:

알림 구역에 있는 ^{●●} 아이콘을 찾아 아이콘에서 오른쪽 클릭합니다. Recording devices를 선택합니다.





단계 2:

Recording 탭에서 Stereo Mix 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Enable을 선택합니다. 그리고 나서 이를 기본 장치로 설정합니다. (Stereo Mix가 표시되지 않는 경우, 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Show Disabled Devices를 선택하십시오.)



단계 3:

이제 HD Audio Manager에 액세스하여 Stereo Mix 를 구성하고 Voice Recorder를 사용하여 사운드를 녹음할 수 있습니다.



1-4 Voice Recorder 사용

오디오 입력 장치를 설정한 후 Voice Recorder 를 열려면 Start 메뉴로 이동하여 Voice Recorder를 검색하면 됩니다.



A. 오디오 녹음

- 1. 녹음을 시작하려면 Record 아이콘 🙂 을 클릭합니다.
- 2. 녹음을 중지하려면 Stop recording 아이콘 💿 을 클릭합니다.

B. 녹음된 사운드 재생하기

녹음한 파일은 Documents>Sound Recordings 에 저장됩니다. Voice Recorder는 오디오를 MPEG-4 (.m4a) 형식으로 녹음합니다. 녹음한 내용은 이 오디오 파일 형식을 지원하는 디지털 미디어 플레이어 프로그램으로 재생하면 됩니다.